



Workis 6.1 SERIE

Bedienungsanleitung / Installationsanleitung Mounting Instruction


1. Befestigen Sie die Halterungen vor Ort.
Fix the brackets on location demand.



2. Der Abstrahlwinkel kann je nach Bedarf geändert werden.
Emitting angle can be changed according to demand.



3. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel fest.
Tighten the screws using hexagon wrench.



4. Stromzugang laut Label herstellen
(24V oder 230V AC/DC)
Connect power in as written on label (24 or 230V AC/DC)